

MANUAL DE MONTAGEM DO VENT.1000 IND10 PAR.FIXO

Montagem do Ventilador

* Posicionar o furo do suporte L(7) no eixo do motor(14). Fixar a grade traseira(5) e o suporte L(7) no motor com os parafusos(17) e arruelas(18). **Atenção:** Observar na imagem abaixo o sentido de fixação do suporte L com relação ao motor. (Ver detalhe C)

* Fixar as pás da hélice(6) no núcleo da hélice(3) nos furos mais próximos ao centro através dos parafusos(16). **Atenção:** As pás(6) devem ficar totalmente assentadas no núcleo(3) para evitar desbalanceamento da hélice. (Ver detalhe A)

* Retirar o chevetta do eixo do motor (14). Esta peça pode ser descartada.

* Encaixar o núcleo da hélice(3) no eixo do motor(14) e fixar através do parafuso(2) e arruela (10). (Ver detalhe A)

* Fixar a grade traseira (5) na grade dianteira (15) através dos parafusos (1), das arruelas (9) e das porcas (4). (Ver detalhe B)

Fixação na Parede


* Fixar a base de parede(22) na parede através dos parafusos (13) e das buchas(12).

* Fixar o tubo (21) do ventilador montado à base de parede(22) através dos parafusos (19), porcas (20) e arruelas (18) e ajustar a inclinação no sentido vertical desejada. (Ver detalhe C)

Fixação do Motor

* Ajustar o ângulo no sentido horizontal desejado antes de fixar.

* Posteriormente fixar o ventilador através da arruela (10) e do parafuso (11).



Legenda

Número	Descrição	Quant.
1	Porca 3/16	6
2	Par. 1/4 x 5/8	1
4	Par. 3/16 x 3/4	6
9	Arruela Lisa 1/4 x 17	12
10	Arruela Lisa 1/4 x 1	2
11	Par. 5x12	1
12	Bucha 10	4
13	Par. Sext. 1/4 x 70	4
16	Par. 3,5X20 Cab Flang.	6
17	Par. 5/16 x 3/4	3
18	Arruela Lisa 5/16 x 7/8	7
19	Par. 8 x 60	2
20	Porca M8	2

3)

DETALHE B

